جمعية المهندسين المصرية

محاضرة

حضرة حسين بك سرى " في الوقاية من غائلة فيضان النيل

القيت بجمعية المهندسين المصرية

ننشر الجمية على اعضائها هذه الصحائف للنقد-وكل نقد يصل الجمعية يجب ان يكتب بوضوح وترفق به الرسومات اللازمة بالحبر الأسود (شيني) على ورق شفاف الجمية لبست مسؤولة عما جاء بهذه الصحائف من البيانوالآراء

ESEN-CPS-BK-0000000242-ESE

00426370

هجاضرة حضرة حسين بك سري فی

الوقاية من غائلة فيضان النيل

النيــل

يمكن تقسيم النيل الذي يخرج من بحيراته التي تتجمع فيها أغلب مياه أمطار المنطقة الواقعة في الشمال الشرقي من أفريقيا الى أربعة أقسام

الاول _ أعالى النيل من منابعه فى البحيرات الى نقطة اتصال النيلين الابيض والازرق ويدخل فى هــذا القسم حميع فروعه وروافده سوى العظبرة

الثانى ــ وسط النيل من بلدة الخرطوم الواقعة عنــد نقطة الصال النيلين الابيض والازرق الى أصوان وتوجد الشلالات الستة فى هذا القسم

الثالث _ أسفل النيل من أصوان الى رأس الدلتا

الرابع ــ الدلتا بفرعيها دمياط ورشيد وهما المجريان اللذان ينصب النيل منهما الى البحر الابيض المتوسط

أعالى النيل

توجد عند منابع النيل ثلاثة بحيرات عظيمة وهي بحيرة شكتوريا وبحيرة البرت ادوارد وبحيرة البرت نيانزا فبحيرة شكتوريا ومنسوبها (١١٣٥) وبحيرة البرت ادوارد ومنسوبها (٨٨٠) هما المغذيان لبحيرة البرت التي منسوبها (٨٣٠)

يخرج النيل الابيض من بحيرة فكتوريا ثم يمر في شلالات ريبون ويخترق بمدها لمسافة ٤٨٠ كيلو مترا عدة مستنقمات ثم يصب في بحيرة البرت ويخرج منها بمجرى عميق يكاد أن يكون بلا سرعة وبلا انحدار ثم يمر في واد تكتنفه الجبال ويتمداه الى أراض ملاً ى بالحشائش حيث لا توجد له جسور وحيث تغمر مماهه بركا واسعة

يمر النيل من دقلي الى بور فوق شلالين عظيمين ومن بور الى بحر الغزال يمر بمنطقة السدود ذات الغاب والبوص والمواد المتعفنة مخترقا مجارى عديدة بانحدار قليل وهنا يبدأ بحر الغزال وروافده الكثيرة بكمية عظيمة من مياه الامطار المنحدرة اليه وتتكون بحيرة كبيرة عند بحر الغزال بالمياه الآئية من السدود والتي لونتها المواد المتعفنة ثم يتوحد المجرى عندئذ وتمده في مواسم معينة مياه بحر السوباط الذي يتلقى مياهه من الامطار الهاطلة على جبال الحبشة الجنوبية ثم يتبع النيل الابيض مجراه متجما للشمال الى الخرطوم حيث يلتقى بالنيل الاروق

ينبع النسيل الازرق فى جبال الحبشة من بحيرة تسانا التى منسوبها (۱۷۸۰) ومياه هــذا النهر رمادية باحمرار بسبب ماتجرفه معها

وسط النيل

يمد النيل في هــذا القسم أثناء الفيضان مياه العطبره التي تتلقي مياهها من سيول الحبشة ومياه العطبرة غنية بماتحمله من المواد البركانية وهي التي تكسب النيل جزءاً كبيراً من طميه ويوجد في هذا القسم الشلالات الستة والتي مجموع سقوطها

أسفل النيل

المسافة من أصوان الى قناطر الدلتا ٩٧٣ كيلومترا فى الصيف وتنقص هذه المسافة ٥٠ كيلو مترا فى الفيضان ويوجد فى هذا القسم انخفاض الفيوم المنحدر الى جهة الغرب والذى يصب فى بحيرة واسعة وقليلة العمق

الدلتا

يصب النيـل في البحر الابيض المتوسط بواسطة فرعى دمياط ورشيد وهذان الفرعان متساويان في الطول تقريبا وطول كل منهما ٢٤٠ كيلو مترا

النيل أثناء الفيضان

العوامل المتحكمة في الفيضان هي السوباط والنيل الازرق والمطبرة بينما العامل المتحكم باقى السنة هو النيل الابيض وترى في الكنشف الآتي مواعيد فيضانات وتصرفات كل من هذه الانهر منفردة ومتجمعة

صر ف	عظم آ	مبدأ الفيضان تاريخدورةالفيضان متوسطأ	الأنهر
مكعب	مبر	۲۰مایو(خرطوم) ۱۵سبتمبر (خرطوم) ۴۰۰۰	الابيض والسوباط
))))	٥ يو نيه(خرطوم) ٢٥اغسطس(خرطوم) ٥٥٠٠	الازرق
»))	٥ سبتم.ر	عند الخرطوم
»))	۱۰ يو نيه(اصوان) أولسبتمبر(اصوان) ٤٠٠٠	العطيرة
»))	٥ سيتمبر	عند اصوان

ويظهر من هــذا الـكشف أن النهر يفقد كثيرا من مياهه بالتبخر والتشرب

ويعلو النيل فى القطر المصرى تدريجيا الى حوالى ٢٥ يوليه ثم بسرعة فى شهر اغسطس ولا يبلغ الفيضان دورته الاحوالى ٨ سبتمبر ثم ينخفض النهر تدريجيا خلال اكتوبر ونوفمبر

النيل أثناء الصيف

بما أن العطيرة نهر سهول فياهه تهبط بسرعة أكثر من

جميع فروع النيل حتى انه يكاد يكون جافا في أواخر اكتوبر و بمد حوالى ٢٠ سبتمبر تنخفض مياه النيل الازرق بسرعة أما النيل الابيض وهو العامل المتحكم في مدة الصيف فان مياهه لا تقل الاببطء جدا

ويحدث ضياع كبير للمياه على طول مجرى النيل أثناء الصيف فبينا يكون متوسط التصرف عند المنابع فى الصيف حوالى مدرا مكعبا فانه لا يصل من هذه الكمية الى اصوان اكثر من من مهر مكعب

الفيضان

يسوق الامطار التي تهطل على جبال الحبشة تيار هوائي

اتجاهه الجنوب الغربي واتجاه التيار المهم فوق هضبات السودان في فصل هطول الامطار هو بين الجنوب والغرب ويهب التيار العام من الجنوب الغربي وهو اثجاه سير الغهام الواطي أيضا يوجد تيار مستمر مأر ما بين منطقة الاطلانطيقي الجنوبي ومنطقة الحبشة وهذا التيار يحدث علاقة هوائية مابين المنطقة وعليه فلا بد من وجود علاقة بين ضغط الهواء في المنطقة الاولى وهطول المطر في المنطقة الثانية وقد درس كل ذلك المستركريج وكتب عنه ما يأتي : —

س = السرعة

م = معادل ثابت

ص ا و ص = ضغط الهواء في المنطقتين

وعليه فان نسبة التغيير المئيني في السرعة تعادل نسبة التغيير المئيني في الفرق ما بين ضغط الهواء في المنطقتين

وبمكننا اعتبار الرقم ٧ ملليمتر كفرق الضغطتينالضغط عند جزيرة سنت هلينا والضغط عند بحيرة تسانا التي يمكن اعتبارها كركزحوض النيل الازرق وعليه فاذا كان الفرق (ص ١ — ص) يتغير بمقدار ملليمتر واحد فيجب أن تتغير السرعة بمقدار 1⁄⁄ . أو أن السرعة يجب أن تتغير بمقدار ١٤ / تقريبا

واذا اعتبرنا ان كل شيء آخر باق على أصله فان التغير النسبى في كفاءة الهطول يجب أن يكون مناسبا للتغير النسبى في السرعة التي ينتقل بها الضباب المائمي متجها الى الحبشة وعليه فان التغير النسبي في درجة الفيضان يجب أن يكون ١٤ / في كل ملليمتر تغير في فرق الضغط بين سنت هلينا وبحبرة تسانا

لنقارن الآن ذلك بالنتيجة العملية أى بين ضغط الهواء فى سنت هلينا وفيضان النيل فالمعادلة الحسابية هى كما يأتنى تغير الضغط تغير الضغط

والاول هو التغير المثنيى بينما الثانى هو انحدار منحنى التغير عن المنحنى اله دى محسوبا على ... / مر البوصة في الثلاثة الاشهر مابين يونيه واغسطس والذى يمكن أن نستبدله بثلاث مرات متوسط الفرق مابين منحنى التغير عن المنحنى العادى في شهر واحد فيحدث

وعليه فان زيادة مليمتر واحد في ضغط الهواء عند سنت هلينا يريد الفيضان بمقدار ١٤٪ / ويمكن بالطريقة نفسها أن نبرهن أن انخفاض مليمتر واحد في ضغط الهواء عند بحيرة تسانا بتمعه زيادة الفيضان بالنسية نفسها

وعليه فيمكننا أن نعتبر المحيط الاطلانطيقي كمنبع النيل الاصلي

طمي النيل

نظرا الى التكوين الجبلى للحبشة قان الآنهر التى تكونها الامطار تتبع مجاري متمرجة جدا جارفة في طريقها موادا كثيرة فكل المواد البركانية والمواد التى تنتزعها المياه بقوتها اثناء

انحدارها تحطمها تلك الانهر فى نزولها على تلك الانحدارات العظيمة وجميع هذه المواد تتخبط بعضها ببعض بقوة هائلة تفككها وتجعلها أصغر من حجمها الاصلى الى أن تصل الى انحدارات الوادى البسيطة فتجرف المياه معها رمال الوادى وطينه الى ان تصل الى مجري النيل

ويمكن تقسيم المواد التي تحملها المياه الم قسمين الاول يكون من حبات صغيرة من الرمل والطين والثاني من رمال مختلفة الاحجام ومواد القسم الاول يسهل علي الماء حملها معها وهي التي تكون طمي النيل بيما ترسب مواد القسم الثاني في المواقع التي تقل فيها السرعة

وتختلف كمية المواد التي تحملها المياه كثيرا فقي الريل ومايو يوجد من ٢٠ الى ١٢٠ جزء في كل مليون متر بينما أنه يوجد في سبتمبر واكتوبر من ١٥٠٠ الى ٢٠٠٠ جزء ولا يفوتنا أن نذكر انه اذا تساوي التصرف فنسبة المواد أكثر أثناء فصل علو المياه منها أثناء فصل النزول وقد دلت التجارب الكثيرة التي عملت ان كمية الطمي بالجرام أثناء النزول هي ٢٠ / من كميته اثناء العلو في حالة تساوي التصرف هذا وان النيل يحمل سنويا ٨٥ مليون طن طن الى البحر ولا تنتفع الارض بأكثر من ٢٧ مليون طن

الانحدار والسرعة

انحدار وادى النيل هو المقرر اسرعته وليس هذا الانحدار بثابت على طول المجرى ولا هو بثابت في تغيره و نقصه كمااقترب النيل من مصبه ولكن يمكن أن تقول ان الانحدار المتوسط مابين اصوان والقناطر ١٢٠٠٠/ أثناء الفيضان و ١٠٠٠/ في الصيف والانحدار في فرعي رشيد ودمياط اثناء الفيضان ٤٠٠٠/ أما في الصيف في الصيف فان الانحدار في الفرعين غير ثابت بالمرة لا تنالقناطر تحكون غالبا مقفلة ولا يمكن الجزم بهذا الانحدار لتغيره الكثير الأنه في المتوسط/

أما متوسط سرعة النيل فهو ٢٥ مرا ثناء الفيضان و ١٥ مر في الما متوسط سرعة النيل فهو ٢٥ مرا ثناء الفيضان في الصيف وحيث أن المسافة ما بين اصوان والفرعين ٢٢٠ كينو متر فان الوقت اللازم للمياه ما بين اصوان والقاطر هو ٢ أيام و ما بين الفناطر والبحر برا ١ يوم

ألوان مياه النيل

يتغير لون مياه النيل باستمرار فهو اخضر فاتح مابين ديسمبر وابريل لان العامل المهم في ذلك الوقت هوالنيل الابيض والمواد الخضراء التي تتكون في البركة الواقعة عند اتصال مجمر الغزال بالجرى هي التي تكسب المياه ذلك اللون و تدفع الامطار الغزيرة

التى تهطل في ابريل مواد للياه الخضراء الموجودة فى مستنقعات أعالي النيـل في المجرى فيغمق تدريجا اللون الاخضر وتكسب المواد البركانية المكونة من جزء عظيم من أوكسيدا لحديد والتى تجترفها مياه النيل الازرق أثناء الفيضان لونا أحمر لمياه النيل وهو ذلك اللون الاحمر الذي يبشر بالفيصان

الوقاية

الجسور - الجسور عبارة عن حواجزطوليه صناعية من تفعة ومهمتها منع طغيان المياه واغراق الاراضى والبلاد المجاورة وينص التاريخ على أن أول من أنشأ الجسور لوقاية الارض هم قدماء المصريين فلهم فخر السبق في هذا الباب كما لهم هذا الفخر نفسه في أغلب أبواب الحضارة والمدنية الغابرة

الارتفاع - انه لمن الضرورة القصوى انشاء هذه الجسور بحيث يكون منسوبها أعلي من منسوب أقصى فيضان ولكن حيث ان مقاسات النيل القديمة لايمكن الاعتماد عليها وحيث أن قاع النهر مستمر الارتفاع فمن الصعوبة معرفة منسوب أقصى الفيضانات ارتفاع غير أن مايمكن الجزم به هوأن أقصى منسوب وصلته المياه في الستين السنة الماضية كان أثنا فيضان سنة ١٨٧٨ وعليه قررت وزارة الاشغال العمومية اعتبار مناسيب هدف السنة كمناسيب لا قصى الفيضانات ارتفاعا وصمحت جسورها السنة كمناسيب لا قصى الفيضانات ارتفاعا وصمحت جسورها

على ان تكون أعلى بمقدار ٢٥٠ عن هذه المناسيب

القطاع العرضي - أمحدار أرض الزراعة في القطر المصرى الكر من انحدار مياه النيل فبيها نجد مناسيب هذه الارض في الوجه القبلي أعلى عادة من مياه أقصى الفيضانات ارتفاعا نجدها أوطى منها بمتر بجوار القاهرة وبمقدار ٥٠٠٣ متر الى ٥٠٠ في الوجه البحرى

صممت وزارة الاشغال قطاعات جسور النسيل العرضية باعتبار الميل الايدروليكي ٧ الى ١ وجعلت ميل الجسور أعلى من هـذا الميل بمقدار نصف متر وجعلت عرض الجسر ٠٠٠٥ ليصلح استماله كسكة زراعية واستعاضت عن الميل الترابي بدرج أفتي مشترطة أن يكون ارتفاع آخر درجة ١٩٠٠ متر عن أرض الزراعة غير أنه طلب منا في فيضان سنة ١٩١٧ عمل تجارب لمعرفة الميل الايدروليكي في جسور النيل فوجدنا أنه يتفاوت من ٤ الى ١ اذا كانتأتر بة الجسرطينية الي ١٨ الى ١ اذا كان الجسر مكونا من الرمال وان المتوسط في جسر النسيل في تفتيش رى القسم الاول لا يقل عن ٩ الى ١ فييحسن اعادة هذه التجارب بدقة لمعرفة الميل الايدروليكي الحقيقي وتغيير التصميم اذا كان المرمى يستوجب ذلك

المواد – لاخيار في غالب الاحوال للمهندس المكلف بانشاء جسورالنيل في المواد التي يكون بها هذه الجسور اذ عليه عادة أزينشيء تلك الجسور بأتربة يأخذها من الاراضى المجاورة بقطع النظر عن نوعها اذا كانت طينية أو رملية أو طفلية أو مكونة من اثنين من هذه الانواع أو من الثلاثة معاً

الطين — تقاوم هذه المادة تأثير الامواج والتسرب الا أن قابليتها كبيرة فى الهبوط والتشقق فيجب عند استمالها أن توضع بطبقات قليلة

الرمل - لا يمكن الاعتماد على أى مادة رملية ويصعب جدا استمالها فهى تهبط و تغور اذا ما تشبعت بالمياه و بمجرد تكوين فوة فيها فسرعان ما تكبر و تعرض الجسركله للخطرف كلما كان من الممكن وضع طبقة طينية بمقدار نصف ، تر فوق سطح الجسر وميوله - وأقصد بكلمة ممكن هنا الوجهة الاقتصادية من جهة النقل - وجب ذلك انما يجب الاتقان في وضع هده الطبقة و يجب تصليحها حالا كلما انكشفت

ربما اعترضنى أحد حضراتكم قائلا اننا نشاهد أن كثيرا من تلك الجسور الرملية تعيش طويلا ورأيى في ذلك أن السبب في حفظها هو أن طبقة من الطمي ترسب فوق ميلها الامامى وتكون الطبقة الطينية المذكورة أعلاه وان المياه المسبعة

بالطمي والتي تتخللها بالرشح ترسب طميها فى الداخـــل وتملاً الفراغ .

ان الرياح هي العــدو الاكبر لسطح هــذه الجسور فقد شاهدت أنها ترفع في بحر سنة طبقة من السطيح تقارب النصف متر وقد أجريت تجارب عدة للوقاية فعملت تكسيات حجرية من الامام والخلف بارتفاع صغير فكانت النتيجة تقليل الضائع ولكن أصبح الجسر قليل الانتظام لان ما ترفعه الرياح من نقطة تحمله الى نقطة أخرى وكانت النتيجة سلسلة مواطى ومرتفعات وجربت أيضاً رصف جزء من الجسر بأحجار التكسيات فكانت النتيجة أن الجزء المرصوف صار لا يمكن استعاله للمرور لرداءة الرصف وقد جربت أيضا رصف الجسر بالشقافة فكانت النتيجة أحسن من غيرها ووضعت أيضا طبقة طنمة الأأنني أرى أن المصاريف التي تستلزمها هذه الطرق المتنوعة لاتتناسب مع النتيجة وانه يحسن اذا توفر المال رصف الجسر بالمكدام حسب القطاع (رسم نمرة ١)


رسمم مرة

الصفراء حجزئيات الاتربة الصفراء قليلة التماسك وتتحول الي طين اذا ما تشبعت بالمياه وعليمه يجب أن يوسع قطاع الجسر من جهة المياه اذا اقتضت الضرورة استعال هذا النوع من الاتربة

الطين والرمل - يكون الخليط المناسب من الطين والرمل في الخليط المناسب من الطين والرمل في المواج ويقل فيها فيها فيموط والتشقق

وعلى أى حال مهما كانت المادة الترابية التى تتكون منها الجسور فيجب أن لا تنشأ هذه من طبقات مواد مختلفة توضع

بعضها فوق الاخرى لان الجسور التى تعمل بهــذه الكيفية ينقصها دائها التناسب لان لـكل مادة مقاومة مخصوصة لتأثير الامواج تختلف عن غيرها ولذلك تجــد الجسور المكونة بهذه الكيفية كثيرة النشقق والهبوط والتهايل (رسم نمرة ٢)



الانشاء

أولا – يجب أن لا يكون هناك مسطح فارق بين الجسر و بين الارض التى ينشأ عليها بل يجب أن يكون بينهما ارتباط تام ويجب أن تكون التربة التى يتكون منها الجسر نظيفة وخالية من كل المواد الاجنبية ويجب ازالة جميع المواد العضوية والرراعية كالاشجار والمزروعات والجذور والفروع وخلافه من الارض المطلوب وضع الجسر عليها قبل الانشاء ويحسن اذا المكن حرث هذه الارض قبل الانشاء أيضا

ثانيا: يحب انشاء هذه الجسور في الفترة بين أول ديسمبر وآخر مارس لتأخذ هبوطها الطبيعي ففي ديسمبر تكون أتربة أغلب السواحل لا تزال حافظة لكمية من مياهها التي تشبعت بها في الفيضان وحيت أن الجسور يجب انشاؤها طبقات لايزيد سمك الطبقة عن نصف مترمبتدئين في ذلك من جهة المياه فمجرد مرور الانفار عليها يدقها الدق الكافي المرغوب فيه والفترة بن آخر مارس وأوائل اغسطس مبدأ الفيضان ان لم تكن كافية تماما لتأخذ الجسور في مدتها هبوطها الطبيعي فهي أقل ما يمكن الساح به من المدة

المتارب - يجب ترك مسطاح عرضه بين ٥ و ١٠ أمتار في حالة انشاء الجسور على سواحل عريضة (الرسم نمرة ٣)

أما في حالة عدم وجود سواحل بالمرة أو سواحل قليلة العرض فيجب نقل الاتربة من السواحل العريضة في الشاطيء المقابل أو من أقرب ساحل عريض في الشاطيء نفسه مهما كانت مصاريف ذلك النقل

معدريك دبل الله في أحوال الوقاية للم الاستثنائية أبان الفيضان أن لاتؤخذ (.) الاتربة لانشاء الجنور من أرض في الزراعة خلف موقع الجسور لان وجود المتارب في خلف الجسور يزيد في التوازن عليها

السواحل — قاعدة البناء المشهورة تلك القاعدة التي تنص على أن الاساس القوي لائي بناية فيه الضان الكافى لطول عمرهذه البناية اذا كانت جيدة تنظبق بطبيعة الحال على جسور النيل فكل قدمة مكونة من ساحل عريض يمكن اعتبارها كضان كاف للجسر يمكن اعتبارها كضان كاف للجسر

ولقد شاهدنا أن الجسور التي أمامها سواحل بعرض ثلاثين مترا

فما فوق لا تحتاج عادة الي أعمال وقاية وعليه يجب تشجيع كل عمل من مقتضاة تكوين السواحل بشرط أن لا يكون ذلك العمل عائقا كبيرا في المجري وبشرط أن لا يؤثر على الشواطيء المقابلة.

تكوين السواحل – الطريقة الوحيدة المستعملة في القطر المصرى لتكوين السواحل هي بواسطة الرؤس وهذه الطريقة تدريجية وتبنى الرؤس واحدة تلو الاخري ابتداء من الخلف كا أوضحنا ذلك في محاضرتنا في تعديل مجرى النيل

ولقد استعملت أيضا طريقة النطهير بالكرا كات ولكن النرض منها كان تكوين سواحل عالية بقصد الانتفاع بها فى الزراعه أو فى البناء عليها

ولقد جرت المادة أثناء الفيضان أن يحافظ الاهالى على سواحلهم بانشاء جسور صنيرة وقليلة الارتفاع على حافة المياه وكلما ارتفع الفيضان كلما رفعت الاهالى الجسور الا انه لايخفي أن هذه السواحل تسكون عادة ملكا لاشخاص فينبغي علىذلك اختلاف طريقة الانشاء وقطاع الجسور فاذا ماحصل قطع في أحدها نرى المياه تخترق بسرعة وتدخل هاجمة على الجسر المسكون من اتربة ناشفة والذي لم يتشرب بالمياه تدريجيا تنحر في ميله بشدة وربا قطعته هذا وان انشاء هذه الجسور الصفيرة يضيق الحجرى ويحول التيار الي الشواطيء المقابلة فتنحر فيها

وعليه فان هذه العادة يجب ابطالها بكل الوسائل خصوصا اذا كان منسوب الشواطيء منخفضا فان مايخسرهمالكالشاطيء من فقد محصول واحد يعوضه اكتساب تلك الارضما ترسبه المياه عليها من الطمي

التحاويل — التحويلة عبارة عن جسور تنشأ خلف جسور النيل الضعيفة وتعتبر كخط ثان للوقاية ولقد كان المتبع انشاء هذه التحاويل على مسافة خمسين مترا خلف الجسور الامامية بدوت مراعاة لتخطيط معتمد للمجرى كما أوضحنا ذلك فى عاضرتنا عن تعديل مجرى النيل فكانت تتأكل أيضا وتقتضى الحالة انشاء تحاويل اخرى خلفها وهكذا

واننی أری ملافاة لذلك أن أضع بعض قواعد لانشاء هذه التحاویل

أولا: يجب انشاء هذه التحاويل كالتخطيط المعتمد الذي تكلمنا عنه سابقا بدون مراعاة مصلحة خاصة فطالما اغفلنا المصلحة المصلحة العامـة للرضي مصلحة خاصـة كانت النتيجة صيانة الجزء لخراب الكل

ثانيا: يجب أن يكون خط اتصال جسر التحويلة بالجسر القديم حسب منحن سهل ويجب عدم وجود زوايا داخلة

ثالثا: بجب بقدر الامكان ترك مسافة كافية بين الجسرين لتعمل فيها المتارب

رابعا: يجب أن تعمل المتارب كالمبين بالرسم (نمرة ٣) بالتطبيق على الجسرين

خامسا: يجب مراعاة القواعد المنصوصة في انشاء الجسور سادسا: يجب اضافة ١٥ ٪ على ارتفاع الجسور حسب الاورنيك مراعاة للهبوط النابيعي

سابعاً: يجب ترك حواجز ترابية في المتارب على ارتفاع متر من قاعها على الاقل ليسهل اطاؤها

ثامنا: يجب ترك جميع رؤس الجسر الاماى موقتا ويجب توصيل الجسرين ببعضهما بواسطة صلائب توضع خلف الرؤس أو في مسافات متساوية في حالة ما اذا كانت الرؤس بعيدة جدا عن بعضها ويحسن ال يكون نطاع هذه الصلائب بعرض ٢٠٠٠ متر وجميل ٢ الي ١ من الجهتين وبارتفاع الجسوروهذه الصلائب تقسم الحوشة الى اقسام متعددة يكون كل قسم منها حوشة منفردة يعمل في الجسر الاماي عند مبدأها وعند نهايتها قطعين لدخول وخروج المياه للطمى ويجبان يكون اقطع الامامى ضيقا وعميق والقطع الخلفي واسعا وقليل العمق وذلك لتسهيل الرسب خطوط الوقاية النهائية — اذا حصل قطع في جسر تحويلة فان كل ما يكن عمله في حالتنا الراهنة هو سد قطوع الطمي في الجسر الامامي وتقوية ذلك الجسر بقدر الامكان الي ان يتمكن

من سد القطع ولكن اذا كان ذلك الجسر الاءامي ضعيفا او اذا حصل القطع فيه ولم يوجد خلفه جسرتحويلة فما الذي يحصل؟ غرق محقق لاراضي واسعة النطاق لعدم وجودجسو رعالية اخرى تحجز المياه وتقى الاراضي فالواجب علينا اذن ان نحصر الغرق في منطقة قليلة المساحة وان نعيد المياه الى مجريالنيلوالطريقة التي توصلنا لغايتنا هذه هي اختيار خطوط وقاية نهائية كجسور الرياحات والترع الكبيرة او جسور السكك الحديدية وتعلية هذه الجسور الي فوق خط أقصى فيضان وعمـل صلائب بين تلك الجسور وجسور النيل فاذا ما قطع الجسر انحصر الغرق فى منطقة واحدة ببن صليبتين وأمكن تصريف المياه منها الميالنيل تآكل ونحر وقطع الجدور — اذا شاهـدنا جسرا مكونا مهن مواد سهلة التا كل كالرمل وواقعا في مقعر منعون وجــدنا أن المياه في سيرها تتآكله ملتقطة جزئياته وحاملة إياها خارج المنجني وراسبة لها في مكان آخر ويعزي سبب هــذا التا كل الى الحركة المركزية لسير المياه والى تأثير الطمي المتحرك معها غير أن التآكل البسيط قليل الحصول في القطر المصري لان أغلب الجسور مكونة من طين او من خليط من طين ورمل وكلا المادتين ليست سيهلة التآكل وما يشاهيد عادة هو التآكل المصحوب بالتهايل او النحر في مقعرات المنحنيات (رسم نمرة ٤ وه و٦)



الرسم نمرة ؛ يبين قطاع جسر في مبدداً التآكل ونمرة ٥ أثناء استمرار التسآكل ونمرة ٦ نهاية التآكل لدرجة أن ميله المنامي أصبح رأسيا.الا أني أرجو ملاحظة أن الجزء الاسفل من الميل يبقى عادة بميل ولو قليل لان مرعة تهايل الاتربة الكبر من سرعة حمل المياه للما.

وحيث أن الاتربة لا يمكنها حفظ توازنها الا اذا كانت حسب ميلها الطبيعي فان الجزء الاعلى من الجسريسقط في الجرى

جزء بجزء كالخط المتقطع فى الرسم نمرة ٦

ويبلغ هذا النحر درجته القصوى أثناء نزول الفيضان لان

مياه الغيضان العالية تكون للجسر بمثابة متكا تمنعه من السقوط فاذا ما انخفض منسوب تلك المياه ضاع المتكأ بعد أن يكون الجسر قد تشبع بالمياه وزاد ثقله فيهوى قطعا قطعا يختلف حجمها باختلاف الظروف

ويحدث القطع فى الجسور اذا كانت مكونة من مواد مختلفة تعلى صعبة التآكل منها ضعيفته ويسهل القطع في الجسور اذا كانت طبقاتها الواطية مكونة من رمال فوقها طين وليست فترة قطع الجسور بقاصرة على مدة الفيضان فطالما يشاهد ذلك بعد مرور الفيضان عند ما يكون خلف تلك الجسور مكونا من برك منسوب مياهها أعلا من منسوب التحاريق فتنصرف مياهها بالتسرب مخترقة الطبقة الرملية وحاملة لها معها فيقطع الجسر أو تهمط طمقته الطينية او يشقق نفسه

وقاية الجسور

تعمل وقاية الجسور اما بوقاية سطحها السهل التآكل واماً بتحويل التيار عنها وتستعمل فى ذلك اما التكسيات واما الرؤس وقد تكلمنا عن الاخيرة فى محاضرتنا السابقة ونقتصر الكلام هنا على التكسيات

الغرض من التكسيات وقاية الجسر المكون من مواد سهلة التآكل بمواد أخرى قوية يصعب على التيار التأثير فيها ويجب عند استمال أى نوع من التكسيات وقاية قدمتها العليا وقدمتها السفلى ووقاية خلاياها. ويجب أن يكون سطحها ملسا بقدر الامكان حتى لا يحدث التيار شغازب موضعية

التكسيات الحجرية الناشفة

يكثر استمهال هذا النوع في القطر المصري لكثرة وجود الاحجاد على مقربة من شواطيء النيل ولسهولة نقلها بالمراكب في النسيل نقسه طول السنة في الوجه البحرى وفي الترع العمومية أيضا

ويمكن تقسيم هذا النوع من التكسيات الى قسمين الاول هوالتكسيات التي تعمل فوق منسوب التحاريق وهوما اصطلح عليه بكلمة (على الناشف) والثاني ما كان مكونا من جزء على الناشف وجزء تحت منسوب التحاريق


الاول

قبل البدء فى بناء التكسية يجب اما قطع ميل الجسر بانحدار سهل او تكوين ذلك الانحدار بالردم بأتربة مرشوشة ومدقوقة جيدا والطريقة الاولى أفضل ويجب اتباعها بقدر الامكان لان تأثير الامواج والشغازب فى الميول المكونة من أترب قديمة أقل بكثير منه فى الميول الحديثة لانشاء وللاتربة خلف الكسيات أهمية عظمي كما سيأتي الكلام بعد

ويجب حفر قدمة في الاتربة الثابتة وبعدها تبني القدمة

والتكسية بأحجار كبيرة _ بدرجة تمنعالامواج من حملها ويجب أن توضع هذه الاحجار غرزا أي أن أكبر عرض لها يجبوضمه في الداخل وأكبر طول عموديًا على الميل

ولقد لاحظنا كثيرا أن أغلب البنائين يبنون القدمات أولا ثم يصلحون ميـل الجسر ويبنونه بعـد ذلك كالمبـين بالرسم نمرة ٧




وهذه الطريقة يجب اجتنابها اذ يجب ان تكون القدمة والميل جسما واحدا كالمبين بالرسم عرة ٨

وتجدون حضراتكم فى الرمم نمرة ٩ بعض أرانيكوضعتها للتكسيات على الناشف

الثاني :الجــزء العالي الواقع فوق منسوب التحاريق هو تكسية على الناشف ویسری علیه ماذکرفیالبند کی الاول والجـزء ﴿ الواطى يعتبركاساس ويجب أن يكون عج قويا جدا لانه تحت الميــاه ويصعب لخ الكشف عليه والعادة المتبعة في تفاتيش الرى لبناء الجزء الواطي هي رمي أحجار ١٠١ من الشاطيء واما من المراكب فتأخذ ميلا مخصوصا يتغير کلیا زادت کمیة الاحجار التى تلقى وزاد الثقل بالتبعية ولقد يحدث كثيرا أنهذه الاحجار تنحدر على المرل الى ان تصل الى منتصف المجرى وربما حملتها المياه معها مسافة ما وفى هذه الحالة ترمى قطع أحجار كبيرة (٨٠٠ × ٢٠٠٠ × ١٤٠٠) لتسكون قدمة ثابتة تمنع تدهور الاحجار الصغيرة الا انه يحدث أحيانا أن هذه القطع السكبيرة تتدهور أيضا بمد رمى الصغيرة ولا تثبت القدمة الا بعد رمى كمية كبيرة جدا من النوعين

ولذلك يجب استعمال احدي الطرق الآتية :

(۱) حفر قدمة عميقة بواسطة كراكة ورمى الاحجار فيها (ب) حمل التكسية على صف او اثنين من العروق الخشبية في حالة ما اذا كان الميسل تحت المياه مسطحا ورغبة في الوفر وايقاظ لتدهور الاحجار قد استعملت هذه الطريقة لتكسية جسر النيل خلف فم الاسماء لمية في مكان كانت تنزلق فيه جميع التكسيات فاصرحت التكسية كأنها حائط ساند (رسم نحرة ١٠)



ويحسن بقدر الامكان عند استعالهذه التكسيات الخشبية الحجرية أن يكون الجزء الخشبي منها مغمورا واذا استحال ذلك فيجب وضعه بشرط أن يسهل الكشف عليه في التحاريق ويجب أن تكون العروق طويلة بدرجة كافية وداخلة في القاع الطول الكافى لصيانتها عند نحر هذا القاع

(ج) بناء قدمة من الخرسانة وذلك بحفر خندق تحت المياه بواسطة كراكة ووضع ألواح خشبية مائلة الى الجسرحسب ميل سطح الخرسانة ثم صب الخرسانة ما بين الجسر وهذه الالواح وازالة الالواح بعد أن تشك الخرسانة

التكسيات الحجرية بالمونة

يمكن تقسيم هــذا النوع من التكسيات الي قسمين : الاول

يشابه كثيرا التكسيات الناشفة مع مل الخلايا بالمونة وهدا النوع خطر الاستعال اذا لم تعط أقصى العناية للمواد خلف التكسية لان المياه اذا تخللتها فأنها تنجر فيالتراب وتحدث فجوة تزايد بسرعة وحيث أن التكسية جسم واحد فلا تتبع هبوط الميل التدريجي بل تتشقق وتقع كتلة واحدة بدون أن يشعر الانسان بهذه النتيجة قبل حصولها. والثاني هو الحوائط الساندة الرأسية او المائلة وهي كثيرة التكاليف ويجب عدم استعالها الافي صيانة الابنية ذات القيمة كالسرايات والمعال او كأرصفة لحسو المراكب عند الموانيء النيلية

التكسيات الخرسانية

يمكن تقسيم هذا النوع الي قسمين أيضا فني القسم الاول توضع الخرسانة على طبقة من الاحجار الصغيرة بسمك عشرة سنتيمترات وتعمل الخرسانة عادة من جزء من الاسمنت و٣ الى ٢٠ سنتيمترا و بأسياخ من قطر ١ الى ٢٠ سنتيمترا و بأسياخ من قطر ١ الى ٢ ملليمتر توضع بالطول وبالعرض لتكون شبكة اضلاع تربيعاتها من ١٥ الى ٤٠ سنتيمترا ويحسن وضع فواصل امتداد كل ٦ الى ١٠ متر نظرا الى تقلبات الحرارة الجوية الكبيرة وفي الثانى تدق خوازيق خشبية أو معدنية طوطا من نصف متر الى متر ونصف وعلى ابعاد من نصف متر الى متر ونصف وعلى ابعاد من نصف متر الى متر

فوقها مباشرة بدون احتياج لوضع طبقة من الاحجار الصغيرة وهذا النوع منالتكسيات قليل الاستمال في القطرالمصرى نظرا لافضلية التكسيات الحجرية عليه من جهة العمر وسهولة التصليح ونظرا لسهولة تكوين فجوات في الاتربة الخلفية تجعل التكسية معلقة وسهلة التشقق والوقوع

التكسيات الخرسانية الحديدية

تممل هذه التكسيات من كتل (٢٥ و × ٢٥ و ٠) من الخرسانة او تراكوته مركبة على أسلاك ويوجد خرقان في كل كتلة لمرور الاسلاك المصنوعة من ممدن غيير قابل للصداء او مغطاة بمادة مانعة لاصداء والرطوبة في خوازيق مدقوقة في الجسر على بعد مترين

وهذه التكسيات غـير صلبة ويمكنها تتبع هبوط الميـل التدريجي وتفضل من هذه الوجهة على سابقتها

الاتربة خلف التكسيات

تمرالمياه من خلايا التكسيات نظرا لوجود الامواج والشغازب وتصل الى الاثربة الخلفية فتتاكلها وتنحر فيها مكونة فجوات تزداد تدريجيا وتاركة التكسية معلقة فتهبط أو تتشقق او تتزلق وعليه فيجب أن تكون هذه الاتربة جيدة المقاومة ويجب فى حالة الردم لتكوينها أن يكون الردم بأتربة مرشوشة ومدقوقة

ويجب ملء الخلايا بأحجار صغيرة ويكون ذلك الملء فى الخلايا الداخلة الموجودة على الميل وذلك خلافا لما نشاهده عادة من الملء الخارجى فقط الذى يضر ولا يفيد

ويحسن عادة وضع طبقة من الاحجارااصغيرة المكسرة على الميل الترابي بسمك من ٥ الي ١٠ سنتمترات

أعمال الوقاية أثناء الفيضان

المقياس

ترصد مناسيب المياه أثناء الفيضان عند عدة مقاسات أهمها المقياس الرخامى الموجود بجزيرة الروضة أمام القاهرة وهـذا المقياس مقسم بالاذرعة الي ٢٦ وكل ذراع الى الذراع ٢٦ طوله ١٩ ومتر ومن ١٦ الى ٢٦ طوله ١٩ ومتر ومن ١٦ الى ٢٦ طوله ١٩ ومتر والسبب في اختلاف الطول بين الدراع ١٩ والدراع ٢٢ ولدان نصف مياه النهر ما بين هذين المنسوبين تدخل في الحياض ولا يمر في القاهرة الا النصف الآخر وتكون الحياض ملاً مى فوق الذراع ٢٢ ويمر اذن في القاهرة جميع التصرف وللمقارنة تجدون حضراتكم جدولا بمناسيب الاذرعة المهمة

المنسوب بالمتر	الذراع
17,74	18
۱۸ر۲۱	10
٥٣٠ ١٧	17
۲۲۰۷۱	1 1
۹۸ر۱۷	14
۲۱ر۸۱	19
۳٤ر۱۸	۲٠ :
۲۸۷۸	71
۹۷ ۸۸	. 77
١٥ر١٩	74
٥٠٠٠	72
POC+7	70
۳۱ر۲۱	77

السخرة

هذا أثر من آثار الاستبداد القديم الذي لايتفق مع كرامة أمة نالت استقلالها ومطالبة بالمزيد من حريتها هـذا أثر الظلم الغابر الذي لا يتماشي مع المطالب القومية الحالية هذا حطة في كرامتنا أمام الاجنبي هـذا عدو الديموقراطية التي ننادي بها فعلينا السعي في محوه

تعقد مجالس المديريات في ١٥ يوليه من كل سنة لتقرير السخرة اللازمة للفيضان المقبل فتسجل الامة على نفسها عارا سنويا

ينص القرار على تقسيم العدد الممكن أخذه من كل بلدة الى قسمين يقوم الاول بالعمل في أول اغسطس ولا يترك مكانه الا بعد نهاية الفيضان ويترك القسم الثانى كاحتياطي تحت الطلب في أول سبتمبر عند حلول المياه العالية، وعلى معاقبة كل من يرفض الاشتراك في العمل

العادة المتبعة الآن هي اخراج السخرة علي درجات فاذا ما وصل مقياس الوضة مابين ١٨ و ٢٠ ذراعا خرجت سخرة لوقاية الشميات الخطرة وما بين ٢٠ و ٢٢ خرجت سخرة ثانية لوقاية باقى الشميات وما بين ٢٢ و ٢٤ خرج أكبر عدد لسخرة عادية لوقاية الجسر با كمله واذا ما ارتفع المنسوب عن ٢٤ ذراعا يكلف كل ذي قدرة على العمل بالاستعداد للخروج عند أول طلب ما عدا استثناء آت قليلة ولكن الواقع أن الذين يسخرون هم الفقراء واذا ما جاء دور الاغنياء يرسلون بدلا عنهم بايجار من عنده ولقد حاولت الوزارة مرارا تغيير هذه الطريقة الاستبدادية وتحويل أمر الوقاية على المقاولين ولكنها لم تنجح للآن خفيذا لو طلبت جميتنا منها ذلك والفنا لجنة لوضع القواعد الاساسية وتكالفها

الرقابة

حرت العادة أن تغير أنفار السخرة وشيخهم مرة كل عشرة أو خمسة عشر يوما وأن يقسم الجسر الى مسافات تعطى كل منها لقرية فتقسم كل قرية مسافتها الى أطوال متساوية وتبنى عششا فى وسط كل طول منها يعيش فيها نفران ليلا ونهارا ويجب وضع هذه العشش على الجسر مواجهة للمياه وتاركة عرضا لايقل عن ثلاثة أمتار من جهة الزراعة للم ور ويجب تنمير تلك العشش على لوحات ظاهرة توضع عايها أساء القرى وأسماء المراكز وتسلسل تلك النمر فى كل مركز على حدته ويجب أن تصرف الحكومة مصباحا ومهماته لكك عشة

تمين الادارة عادة مندوبا أو اثنين لكل مركز ويكون هؤلاء المندوبون سببا في ارتباك العمل اذا ما تداخلوا في أعمال الوقاية فيجب منعهم من ذلك وتكليفهم بأداء أعمالهم الادارية فقط

يقسم الجسر على المهندسين المنوطين بأعمال الوقاية ويجب أن لا يزيد طول القسم المعطى للمهندس عن عشرين كيلو مترا حتى يتسنى له المرور على قسمه مرتين فى كل ٢٤ ساعة مرة في المركب متجها مع التيار ومرة بوا على الجسر متجها ضد التيار لمراقبة الرشيح والهبوط وعليه القيام بأعمال الوقاية البسيطة واخطار رؤسائه فی الحالات الخطرة وعلیه کتابة تقریر یومی عما محده

يعين موظف كبير لمراقبة أعمال ٤ أو ٥ مهندسين وللقيام بأعمال الوقاية المهمة


المهمات

يجب وضع كميات كافية من المهمات علي الجسر في النقط الخطرة تحت مراقبة شيخ بلد وتتكون هذه المهمات من عروق بأطوال مختلقة ومن خوابير ومدقات وأحبال وأكياس ومسامير مختلفة الاطوال ومصابيح وغير ذلك مما يمكن الاحتياج اليه في أعمال الوقاية ويجب تأجير مراكب تملأ بالمهمات وتوضع على مقربة من المواقع الخطرة ويجب شحن عدد كاف من المراكب بالاحجار ووضعها في أمام المواقع المنتظر استمالها فيها ويجب المجار مراكب بخارية كافية ومستعدة باستمر ار لجرهذه المراكب باسرع ما يمكن عند الحاجة اليها

الوقاية من الامواج

توضع تلبيشات بسيطة من الحطب ومربوطة فى فروع من شجر القطن أو فى أوتاد خشبية عند الواقع التى يكون فيها تأثير الامواج قليل الشدة و توضع هذه التلبيشات على عمق ٢٠سنتيمتر تحت المياه و ٢٠ر٠ فوق المياه رسم عمرة ١١ ويجب الكشف

عليها من وقت لآخر وكبس الحطب لمنمه من العوم وتخفيضها أو رفعها حسب تغيير منسوب المياه



واننى ارى ان نستبدل هذه الطريقة القديمة بوضع حصيرة معمولة من الحطب ومثبتة على النيل مخوازيق كالمبين بالرسم نمرة ١٢ أما في المنحنيات وفى المواقع التى يكون فيها تأثير الامواج متوسط

اما في المنحنيات وفي المواقع التي يكون فيها تأثير الامواج متوسط الشدة والماء عميقا فتستعمل تلبيشات كالمبيئة بالرسم غرة من الحشب مائلة نحو الجسر ووضع الحطب بينها وبين الجسر

ولقد يحدث أحيانا اثناء الفيضان أن يتحول التيارالي موقعاً مين فينحره بدرجة لاتجدى التلبيشات

البسيطة نفعا لوقايته فتعمل تكسيات حجرية موقتة بالقاء الاحجار من الجسر ورميها على الميل وقد يحدث أحيانا أن تلك التكسيات تثبت تماما بعد مرور الفيضان لتخلل الطمي في خلاياها ويحدث ايضا أن بعض الروس تحتاج الى تقوية اما لتعليتها أو لوقاية بوزها فتستعمل أحجار الرصيف اذاو جدت وتستعمل الاشحار أو خلاف ذلك للتعلية الوقتية

البرابخ

توضع البرابخ تحت جسور النيل لاحد السببين

- (١) ري الاراضى خلف الجسر من سواقى أو طلمبات على الساحل أو ري السواحل من مياه آتية من خلف الجسروهذه هي البرابخ الواطية
- (۲) الرّى بالراحة للاواضى خلف الجسر من النيل أثناء الفيضان وهذه هي البرابخ العالية

وحيث أن أُعلب البرابخ الموجودة تحت جسورالنيل الحالية رديئة البناء وغير كافية الطول فهي منبم خطر كبير ويجب الاحتراس منها أثناء الفيضان وعليه فانني أرى استحسان ايجاد طرق ري اخرى للاراضى المنتفعة حاليا من هذه البرابخ من الترع وتعميم فكرة لغوها الا في حالة الضرورة القصوى باعتبار جسر النيل كحد رى فاصل بين أراضى الخاف والسواحل ولقد

يحدث احيانا حتى فى البرابخ الحديثة والجيدة البناء أن تنحر المياه الاتربة المقامة عليها فيحسن اذن ادخال تعديل بسيط في بناء الفرش بوضع حائطمانع وجعل الاورنيك كالمبين في الرسم نمرة ١٤ ببئر عكن ردمه اثناء الفيضان وبدروندات وأخشاب غما رسم من (۱۶) وبباب حدیدی آیضا ویجب علی آی حال سد جميع البرابخ الواطية أثناء الفيضان اما بردم البئر فيحالة البرابخ الحديثة واما بوضع كعكة ترابية نصف دائرة وبتعليتها مع علو المياه أما البرآبخالعاليةفيمكن تركها مفتوحة ومراقبتها لسدها عندأول علامة بضعفها المساطيح والرشيح عندما يشتدتآ كل جسر من الامام بدوزظهور مياه

الرشح فيمكن تقويته من الخلف ويحسن انيكون قطاع التقوية داخل الاورنيك النهائي للجسر وقطاع التقوية اللازم يختلف ماختلاف مبلغ تآكل الجسر وقوة النحر وربما احتاج الامر في بمض الاحيان الي انشاء جسر ثان ملاصق له يكون قطاعه مع قطاع الجسرالاصلي أكبرمن قطاع الاورنيك السهائي وبجباخذ الاتربة اللازمة لانشاء ذلك من السواحل اما من شاطىء الجسر أو من الشاطيء المقابل وفي حالة ماتكون جميع السواحلاالقريبة مغمورة بالمياه فلا مندوحة من اخذ الاتربة من ارض الزراعة خلف الجسر وفي هذه الحالة يجب ترك مسطاح لايقل عرضه عن ١٠٠ مر خلف الجسر تؤخذ الاتربة من بعده اما الرشح فله نوعان المياه الرائقةوالمياهالمتمكرةوالاول يحدث عادة بالتسرب وعوارضه ظهور مياه رائقة خلف الجسر مباشرة اوظهورينابيع صغيرة في الارض الخلفية الملاصقة للجسر وهوكثير الحصول ويحدث عادة على اطوال كبيرة خصوصا اذاكان الجسر مكونا أغلبه من الرمال، وهذاالنوع قليل الخطر أو معدومه وطالما ينعدم بعد ظهوره بقليل اذ أن المياه المحملة بالطميء عنداخترافها الطبقات الجسر يرسب طميها في الخلايا فتسدها وتوقفالرشح وللتمكن من معرفة استسرار هذا الرشيح يحسن عمل جندورصفيرة بصلايب صغيرة على أبعاد قليلة من أسفل ميل الجسر الخلفي فتحبسمياه

الرشيح بهذه الطريقه في حياض صغيرة فاذا لم يتغير • نسوب المياه فى تلك الحياض أو كان تغييره فليلا فيمكن ترك الحالة علىماهي عليها واعتبارها بلا خطر أما اذا استمر ارتفاع المنسوب في تلك الحياض فيجب عمل مسطاح ءريض وواط في الخلف ويجب انشاء تلك المساطيح تدريجها بأن تعمّل جسور على بعد ٢ أو ٣ متر من نهاية اسفل الميل الخلفي للجسر وبارتفاع ٢٠ر٠ سنتي عن منسوب مياه الرشح وتقسيم المسافة بين الجسرين الى حياض يختلف طولها بين ١٠ أو ١٥ متر وردم تلك الحياض بعد ذلك لتكوين المسطاح ثم انشاء جسور أخرى بعد المسطاح الاول وتكوين حياض أخرى وردمها وهكذا الي أن يتكون المسطاح النهائي الذى تنعدم مياه الرشح بواسطتهوالنوعالثاني من الرشح بظهر دفعة واحدة أثناء الفيضان ويعزي سببه الي وجود مواد أجنبية في الجسر خصوصا المزروعات أو جذورالاشحارالمختبئة والبرابخ القديمة والمبانى المدفونة في الجسر أو الى وجود طبقة رملية في جسم الجسر نقسه وهذا النوع كبير الخطر وعواقبه وخيمة لان المياه عند اختراقها لطبقات الجسر العارية تحت شيء من الضغط تتا كل الاتربة وتفكك جزئياتها وتحملها معها وسرعان مايزداد النحر وتتكون فجوة في الجسر تتسع بسرعة وتسبب القطع وعليه يجب وقاية الجسور التي يخترقهاهذا النوعمنالرشح بسرعة ويكون ذلك بانشاء مساطيح أمامية من الاتربة العادية اذا كان امام الجسر ساحل مرتفع او من زكائب ملاً ي بالتراب او الرمل اذا كان ذلك الساحل منخفضا وهذا النوع الاخيركثير الاستمال في مصر لسهولته وسرعة العمل به ولانه يكون مع أثربة الجسر جسما واحدا ويستعمل هدذا النوع بمفرده بانشاء

حائط من الزكائب عندما يكون عمق الماء أقل من متر أما اذا زاد العمق عن ذلك فيوضع أولا حائط شبكي أوائنان من عروق الخشب كالمبين بالرسم نمرة

وف حالة عدم وجود سوا حل يجب انشاء جسر وقاية ثان خلف جسرالنيل لتكوين حوض تتجمع فيه المياه فيقل فرق التوازن وما هذه الجسور في واقع الامر الا تحاويل صغيرة ويجب مع انشائها وقاية الجسر الامامي أيضا

قطع الجسور

قلما يحدث قطع الجسور في الفيضانات العالية اذا كانتهذه الفيضانات مبكرة ومدة مياهها العالية قصيرة لان المناسيب العالية تنخفض في الوجه البحرى بمل حياض الوجه القبلي الواسعة التي تأخذ جزءاعظيامن التصرف فإذا ما حل أول اكتوبر وهو الوقت الذي تصرف فيه الحياض عادة وكان الفيضان في مهد زواله فلا خطر عادة من قعام جسور الوجه البحرى

ولكن أذا تأخر الفيضان وأبتدأ بمناسيب واطية تجمل مدة ملاء الحياض طويلة واذا ما كان الفيضان مستمر الارتفاع وقت صرف الحياض فان تصرف النهر نفسه مضافا عليه مياه الصرف ترفع المنسوب لدرجة خطرة يخشي معها قطع الجسور وغرق الاراضى المجاورة وتزداد مساحة الغرق بازدياد التصرف وتكون الطامة كبيرة اذا ما بقيت المناسيب بدرجة عالية لمدة طويلة وتحدث هذه القطوع عادة بالقرب من القاهرة وفى الوجه البحرى حيث نريد فرق التوازن

أعلا النيضانات المعروفة فى الخمسين السنة الماضية هي فيضان سنة ۱۸۷۶ وسنة ۸۷۸ ومناسيب المياه عند الموان فى فيضان سنة ۱۸۷۸ كانت أعلا ما دون للان

ففي سنة ۱۸۷۶كان الفيضان مبكرا وانخفضت مياهه كثيراً في اول اكتوبر عند ما ابتدأ صرف الحياض ولم تحدث قطوع ذات أهمية أما في سنة ١٨٧٨ فان الفيضان بلغ ذروته في أول اكتوبر فقطع الجسر الايسرخلف القاهرة وأغرق مديرية الجيزة وحصل ثلاث قطوع في فرع دمياط ولولا ان المياه التي أغرقت مديرية الجيزة انصرفت في فرع رشيد وخفضت مناسيب النهر لكانت الطامة اكبر في فرع دمياط

ولا يعوزني ان اذكر هنا أن وقاية القطر المصرى من غائلة الفيضان غير تامة بالحالة الراهنة اى مع هذه الجسور الضعيفة ومع عدم وجود خطوط الدفاع النهائية ولذلك يخشى من حصول قطوع وعرق في حالة الفيضانات العالية على حسكومة الاسراع في العمل لحفظ المال والحياة

سد القطوع

سد القطوع عبارة عن اعادة جزء الجسر المقطوع الي حالته الاولى او أقوى منها الان هذا العمل من الصعوبه بمكان نظراً لقوة التيار المار بالقطع بسرعة عظيمة والذي ينحر في الارض بشدة متناهية فلقد حدث في أحد قطوع فرع دمياط سنة ١٨٧٨ أن بلغ عمق المياه داخل القطع عشرين مترا في اقل من ثلاث ساعات و يمكن تقسيم القطوع الى نوعين

الاول

القطوع التي يمكن تركها بدون ضرر كبير الى ما بمد مرور الفيضان وانخفاض مناسيب مياه النهر عن أرض الزراعة

الثاني

القطوع التي يجب سدها أثناء الفيضان

وكل ما يجب عمله فى النوع الاول هو انشاء جسر جديد ووقايته بالطرق التي ذكر ناها سابقا أنما يجب قبل الانشاء معرفة اذا ما كان من الصواب ترك الجسرفى مكانه الاول بعد أن نحرت مياه القطع الارض التى كان عليها او انشاؤه فى مكان آخر جديد و بعيد عن مكانه الاول وعلى أي حال فيجب المناية التامة بالانشاء لاذ. الجسر الجسديد معرض لخطر فيضان عال مقبل رعا أتي فى التالية لانشائه

أما فى النوع الثانى فقد كنب صاحب المعالي اسهاعيل باشا سري في تقريره عن الرى في وادى نهر البو ما ترجمته

ان من البلية الحقيقية حصول هـذه القطوع في جسور نهر عظيم والمصاعب التي يلقاها المنوط بعمل السدكبيرة جدا فيجب أن يكون كثير الخـبرة وان يكون عارفا المعرفة التامة للموقع ومختبراً الاشخاص الذين تحت أمّرته (من مهندسين ومساعدين ورؤساء عمال وغيرهم)

ويجب أن يكون حازما وان يلقي أوامره بدقة وبثبات وان يحافظ على النظام وان يكون واثقا من نفسه وجريئا وأن لا يتأثر بشكاوي ملاكي الاراضي الغرقي وأن لا يهتم بتنويهات الجرائد ولا بأصوات الانتقاد التي تعاوكثيرا في مثل هذه الظروف

ويجب عليــه درس الظروف المحلية درسا وافيا وان يضع الحطة العامة والنفصيلية لمشروع عمله وان ينتخب الموقع وان يوزع أعماله على مرؤسيه بحسب كفاءة كل منهم

ويجب على المهندس المنوط بالقيام بعمل السد علاوة على اجراء عملية السد نفسها ان يجهز نفسه لعمل امن ، هتضاه حصر منطقة الغرق وان يستحضر الادوات اللازمة الخشبية من عروق وأو تاد وقطع بأحجام مختلفة والادوات الحديدية والاحجار مر جميم المحاجر القريبة والزكائب والاقشة والحبال والقش وخلافه وان يعين جميع المواقع التي يمكم، أخد أثربة منها وان يجهز طريقة نقل هذه الاربة اما بالطرق العادية او بواسطة السكك الحديدية او المراكب ويجب ان يكون لديه المصابيح الكافية للشغل ليلا ويجب أن ينتقي رؤساء العالى وفرق العالى نفسها وافضل الطرق العالى الساكلة عليه المال نفسها وافضل الطرق اتباعا لسد القطع هي الآتية

يجب وقاية نهايتي الجسر المقطوع أعنى حرفي القطع بأعمال خشبية عظيمة او بواسطة الحجر او بواسطة الزكائب الملائي بالاثربة او باستمال هذه العارق الثلاثة مما ويجب درس نوع الارض عند موقع القطع وحواليه بواسطة آبار اختبار متمددة ليمكن اختيار خط جسرالسد ويجب أن يكون ذلك الخط متتبعا المواطئ بقطع النطر عن طوله

ويجب البدء في انشاء جسر السد من نهايتيه في وقت واحد

ويجبعى اى حال الابتداء بأعمال الوقاية اللازمة التي تكون عادة من الحشب او من الوكائب الملائي بالاتربة اوالفضلات اوالاحجار ومع الاعمال اللازمة للسد نفسه فانه توجيد أعمال ثانوية أخرى كوقاية البلاد والعزب الواقعية خلف موقع السد والتي يجددها الخطر بحرور المياه داخل القطع بقوته المتناهية ويحسن انجاه الذا امكن ذلك انشاء رأس أمام السد عاملة زاوية حادة مع بالنام ولتحويل التيار نفسه الى خلف القطع ومن الواجب اذا المكن ذلك تحويل المياه الامامية الى مجرى آخر و تنقيص تصرف روادف النهر « ويقول المحاضرهنا انه يمكن ذلك بتحويل المياه في أحيد فرعي النيل اذا كان القطع في الفرع الآخر وبتقايل في أحيد فرعي النيل اذا كان القطع في الفرع الآخر وبتقايل كية الصرف من الحياض »

ويقل اتساع القطع تدريجيا بالاستمرار في انشاء جسر السد الا ان المياه عند تضييق القطاع ترتفع وتزداد سرعتها فتنحر في القاع وتكون الشفازب الضئيله الا انه يمكن تقليل التأثير اذا أعطيت العناية الكافية للعمل ويجب مع الاستمرار في انشاء جسر السد ان تجرى أعمال الوقاية اللازمة بسرعة فاذا ما قل الساع للقطع الى ٢٠ او ٣٠ متر افيجب انشاء مجري بجسرين داخل القطع في أتحاه التدار المار

ويجب العناية التامة بوقاية جسرى هذا المجري ويجب دق

صفوف متعددة من ٣ إلى ٢ فى نهايه هــذا الجبري من عروق خشبية مر بوطة بعروق أفقية ومثبتة فيها بصواميل حديدية وعلى هــذه الصفوف التي يجب تقويتها بحوامل يعمل كوبرى خشبى وتترك مساحة كافيــة فى نهايته لتشوين الادوات اللازمة للــد النهائى للقطع وتتكون هذه الادوات من زكائب ملائي بالاتربة ومن الاخشاب والعروق بكمية وافرة

ويجب لاجراء عملية السدأن تنتخب فرقة من أحسن المهال وأقواهم تكون قد تدر بت التدريب الكافى فى الايام التى تسبق عملية السد و بجب تقسيم العمل عليهم حسب ما تقتضيه الظروف

ويجب ان يكون القا، الأدوات من الكوبرى في أقل وقت مكن بواسطة عمال ماهرين ويجب القاء اثقل الادوات في الخلف فاذا ما اعتلت هذه الادوات الملقاقالي سطح الما، فيمكن اعتبار ان التيارقد اوقف تقريبا ويجب حينئذا نشاء جسر السد أمام الكوبري في المياه التي تكاد أن تكون راكدة وبعد انشاء هذا الجسر يعمل ما يلزم له من التعلية والوقاية واصلاح التخطيط حسب مايتراءى وتوجد طريقة أخري لسد القطوع كلية وهي تتكون في استمال قاش قلوع كبير يكون مقاسه مناسبا لطول القطع وللارتفاع الذي يمكن ان تصل اليه المياه فوق القاع . ويجب ان يكون ذا حجم كاف لتغطية ميول مجرى القطع وقاعه بقدر الامكان . ولوضع هذا القاش يمك طرفه الاعلى رجال تقف على الامكان . ولوضع هذا القاش يمك طرفه الاعلى رجال تقف على

جسر السد ويربط طرفه الاسفل بحبال يشدها رجال توضع على مسافة معينة فوق القطع وعلى جسر آخر او فى قوارب ويجبان يثقل الطرف الاسفل لهذاالقاش باحجار توضع في زكائب اوفىجيب يصنع فىنفسالقهاش ويكون شكله كزكيبةو آحدة ممتدة وبعدوضع القماش بهذه الصورة فوق سطح المياه تترك الرجال الحبال القابضين عليهاوالمربوطة فيالطرف الاسفل فينغمر بذلك القاشفي المياه فتنقله هذه حالا الىالسد وتلصقه به فيمنع بذلك مرور المياه وعند استعال هذه الطريقة يجب على سبيل الاحتياط أن يمد قماش آخراومواد لالقائها واكياسملأ يبالترابواحجار وتراب مفكيكا فاناى غلطة تنشأ عن اهمال أحد العمال في اداء واجبه في الوقت المعينله او وجود اى جسم يحول دون التصاق القاشكله التصاقا محكما بميول الجسر وبالقاع قد يؤدي الى فتح هذاالسد ثانية وهناك طريقة اخرى وهي أذيبدأ بسد القطع بانشاء جسر يبدأ العمل فيه من طرفيه ويملأ القاع بكميات عظيمة من مواد ثقيلة ثم تعلى بعدئذ تكسية القاع هذه حتى يتكون بذلك سد في المياه يلقى فوقـه أحجار وأكياس مملوءة بالفضلات وبما ان السد المكون بهذه الصررة قد يسمح لمرور المياهمن بينأجزائه فيحدر أن تملأ فجواته بأكياس تراب أو بالتراب فقط ولا بأس هنا من استعاله الخيش لهذا الفرض

وج بابن عند الله المسلمين المستقم الم

مطبعة السفور بشارع سيف الدين المهراني عرة • بالفحال